



Prevádzkové pokyny určujú základné požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečovaní a realizácii prevádzkovania, údržby, opráv a kontrol požiarnych uzáverov.

UMIESTNENIE, PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA, ÚDRŽBY A OPRAVY

1. Protipožiarny uzáver je určený pre uzavretie vnútorného stavebného otvoru, ktorý má spĺňať protipožiarne požiadavky.
2. Dvere umiestnite tak, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením a aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi (dážď, para, námraza, sneh,...). Taktiež nesmú byť vystavené priamemu vplyvu organických rozpúšťadiel, či inak žieravých a leptavých chemických látok. Povrch dverí chráňte pred hrubým fyzickým násilím (pád ťažkého predmetu atď.).
3. V miestnostiach so zvýšenou intenzitou prevádzky (napr. vo verejných budovách) treba používať dvere so zvýšenými technickými parametrami, s kovaním a kľučkami určenými pre tento druh dverí.
4. Montáž protipožiarnych uzáverov sa musí vykonávať v miestnostiach, kde už boli vykonané všetky dokončovacie práce na stenách (tapetovanie, líčenie, obloženia atď.). Dokončovacie práce musia byť vykonané až po hrany stien (otvorov v stenách). Postup montáže protipožiarného uzáveru je uvedený v montážnom návode.
5. Rozmerovú stálosť požiarnych uzáverov zaručí rovnaká schopnosť difúzie vodnej pary celým povrchom. Povrch protipožiarného uzáveru sa čistí jedenkrát mesačne prostriedkami určenými na údržbu nábytku alebo sa používa vlhká handrička. Dvere nesmú prísť do priameho kontaktu s vodou.
6. Okrem údržby povrchovej úpravy protipožiarného uzáveru je taktiež nutná údržba kovania. Závesy je nutné po mesiaci od montáže protipožiarného uzáveru skontrolovať a v prípade poklesu nastaviť do počiatočnej úrovne alebo do úrovne voľného chodu uzáveru. Pre ľahší pohyb dverí je potrebné jedenkrát ročne premasťiť závesy vhodným prostriedkom na to určeným. Jedenkrát ročne je taktiež potrebné skontrolovať chod strelky a závery zámky a popri prípade premasťiť. Kľučku je potrebné skontrolovať jedenkrát za tri mesiace a v prípade potreby dotiahnuť skrutky.
7. Opravy protipožiarného uzáveru – prevádzkovateľ môže vykonávať len opravy, ktoré spočívajú v oprave poškodeného náteru dverí. Nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do vnútornej konštrukcie dverí a uskutočňovať úpravy polodrážky.
8. Prevádzkovateľ určí osoby na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv požiarnych uzáverov.
9. Sprievodnú dokumentáciu prevádzkovateľ požiarnych uzáverov uchováva počas životnosti požiarného uzáveru a na požiadanie orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor túto predkladá k nahliadnutiu.

PORTA KMI POLAND

Spółka Akcyjna
84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 26
tel. 58 677-81-00, fax 58 677-81-00
NIP 585-00-06-204
(28)

Návod na údržbu interiérových dverí

Návod na obsluhu

- rámy, zárubne a výplne s drevenou povrchovou úpravou možno čistiť roztokom vody s bežnými čistiacimi prostriedkami na drevo v koncentrácii určenej výrobcom, prípadne na tento účel vhodnými bezvodými prípravkami. Pozor, povrch sa nesmie namáčať, iba pretrieť jemne navlhčenou handrou.
- drevené obložkové zárubne osadzované v miestach, kde sa podlahy ošetrujú vlhkým procesom (dlažby) musí byť styk s podlahou z dôvodu možného vzliňania do zárubne zasilikónovaný. Ak nie sú v čase osadzovania zárubní dokončené čisté podlahy a nie je preto možné urobiť zasilikónovanie, zaistí si odberateľ toto zasilikónovanie bezprostredne po dokončení čistých podláh. V opačnom prípade nepreberáme za prípadné vady spôsobené opísaným procesom zodpovednosť.
- pri čistení rámov, dverových krídiel i všetkých typov výplní sa nesmú používať ostré predmety, drôtenky a prípravky, ktoré obsahujú piesok alebo iné pevné častice, z dôvodu nebezpečenstva poškodenia povrchovej úpravy výrobku.
- na čistenie skiel sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky, ktoré môžu narušiť ochrannú silikónovú vrstvu alebo vymedzovaciu pásku medzi tabuľou skla a zasklievacou lištou.

Spôsob používania dverných krídiel

- dverné krídla je nutné používať s ohľadom na ich konštrukčné vlastnosti. Jednotlivé časti sú dimenzované podľa druhu dverných krídiel a nemožno ich žiadnym spôsobom zaťažovať. To platí najmä pre zaistovanie dverných krídiel v otvorenej polohe so samozatváračmi. Je celkom neprípustné vkladať zarážky proti zatvoreniu dverných krídiel do časti medzi dverné krídlo a zárubňu na strane pántov (hrozí deformácia zástrčky zámky a protiplechu na zárubni). Pri dvojkrídlových dverách treba uzatvárať obomi zástrčkami, aby nedošlo nedochádzalo ku križeniu dverového krídla alebo dokonca k jeho vylomeniu.

Vlhkosť a teplota prostredia:

- po dodaní a namontovaní do úžitkových priestorov priamo pôsobí na vlastnosti dverných elementov vlhkosť a teplota prostredia týchto priestorov a výrazne ich ovplyvňuje.
- Dodržujte po celú dobu v interiéri odporúčanú izbovú teplotu 16° - 26°C a zaistíte relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 35%-50%. Pozor najmä na suché zimné mesiace, kedy často dochádza k dlhodobému vysušaniu vzduchu. V takom prípade použite vhodné zvlhčovače vzduchu. Relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 35% už spôsobuje viditeľné zosychanie najmä masívnych častí výrobku. Za dodržiavanie primeranej teploty a vlhkosti je zodpovedný objednávateľ respektíve klient bytového priestoru. Ak sa tovar (dvere a zárubne) poškodí v dôsledku nedodržania definovaných podmienok, záruka sa na vzniknuté vady nebude vzťahovať a náklady na ich odstránenie znáša v plnej miere objednávateľ.

Údržba mechanických častí :

- patria k nim dverné krídla, dverné závesy a pánty, zámky, kovania, protiplechy a osobitné príslušenstvo ako napr. samozatvárače, elektrické ovládače, pri dvojkrídlových dverách radiče zatvárania a pod.
- všeobecne platí, že všetky pohybujúce sa časti sa musia pravidelne nastaviť a premazať, aby zatváranie dverí a zámku bolo bez zbytočných nárazov a nedochádzalo k predčasnemu opotrebovaniu
- odporúčané hodnoty termínov údržby uvedených mechanických častí:
 - kontrola správnej funkčnosti dverného krídla - nastavenie krídla (šúchanie krídla o zárubňu alebo podlahu, nedoliehanie krídla na tesnenie, nezapadanie jazýčka a pod.)
 - premazanie strelky a západky zámkov 1x za 6 mesiacov
 - premazanie závesov a pántov 1x za 6 mesiacov
 - kontrola upevnenia kovania 1x za 6 mesiacov
 - nastavenie rýchlosti a sily zatvárania samozatváračov 1x za 6 mesiacov (v prípade zmien teploty prostredia aj skôr)
 - prekontrolovanie a prípadné dotiahnutie všetkých skrutiek.